



# Misuratore elettronico dell'umidità del legno con il metodo di misura ad alta frequenza

## GANN HYDROMETTE COMPACT A

### Umidità del legno

**Campo di misura: 5 – 45 % umidità del legno**, con indicatore digitale a cristalli liquidi LCD e selettore dei tipi di legno. Per spessori del legno sino ca. 40 mm.

L'**HYDROMETTE GANN COMPACT A** funziona sul principio della misura delle costanti dielettriche ad alta frequenza, e **viene semplicemente appoggiato sul particolare in esame**. Il contenuto d'umidità si può leggere immediatamente. Non risulta necessaria l'infissione di elettrodi. Si possono rilevare i valori d'umidità del legno sino a spessori di 40 mm.

#### Caratteristiche importanti e dati tecnici:

- **Maneggevole misuratore rapido d'umidità formato tascabile**, per misure singole o in serie eseguibili in un lampo.  
Altezza 170×larghezza 35×profondità 35 mm. Peso 140 g.
- **Compensazione totalmente automatica dell'apparecchio**
- **Non sono necessari portaelettrodi o cavi separati**
- **Correzione del valore di misura** a seconda del tipo di legno, per mezzo di relativo selettore da 1 a 10.
- **Alimentazione da batteria 9 V** oppure da **accumulatore al Ni-Cd** ricaricabile (accessorio speciale)

**Art. Nr. 2020**  
(Apparecchio completo di batteria)