



Art. Nr. 2030
(Apparecchio completo di batteria)

Misuratore elettronico dell'umidità dei materiali da edilizia

GANN HYDROMETTE COMPACT B

Umidità dei materiali da edilizia

Campo di misura: 0–100 digits.

Misuratore elettronico dell'umidità dei materiali da edilizia, funzionante **sul principio di misura brevettato** della costante dielettrica ad alta frequenza.

Con indicatore digitale a cristalli liquidi LCD e sonda a sfera per la localizzazione **non distruttiva** dell'umidità in materiali da edilizia di tutti i generi nonché per rilevare la distribuzione dell'umidità in pareti, soffitti e pavimenti.

Caratteristiche importanti e dati tecnici:

- **Maneggevole indicatore rapido d'umidità formato tascabile**, per misure singole o in serie eseguibili in un lampo.
Altezza 200×larghezza 35×profondità 35 mm. Peso 190 g.
- **Apparecchio ideale per eseguire prove preliminari, abbinabile a tutti gli apparecchi (CM) a carburo.**
- **Compensazione totalmente automatica dell'apparecchio**
- **Non sono necessari portaelettrodi o cavi separati**
- **Alimentazione da batteria 9 V** oppure da **accumulatore al Ni-Cd** ricaricabile (accessorio speciale)