



# TRANSPALLET PESATORE SERIE TR/TPWLK LOGISTIC

Transpallet con pesatura elettronica integrata, semplici, affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro. Sono indispensabili dove occorre pesare con precisione risparmiando tempo. Batteria ricaricabile estraibile opzionale, per uso continuativo. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata.
- Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.
- Peso 125 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico tipo shear-beam.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto-spegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore circa).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

## FUNZIONI:

- Archivio 30 tare;
- ID numerici per identificazione lotto, operatore...;
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;
- Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Setpoint;
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.

## OPZIONI SU RICHIESTA:

- Batteria ricaricabile estraibile.
- Stampante termica / Stampante virtuale con Memory Card.
- Option Box modem radio / Interfaccia WIFI.
- Alibi memory con orologio calendario.
- Orologio calendario.
- 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.
- Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento. Versione forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo).
- Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo).
- Versioni con portate e/o divisioni speciali o alta risoluzione (a preventivo).

| CODICE    | PORTATA kg    | DIVISIONE kg | DIVISIONE CE-M kg |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| TR/TPWLK  | 500/1000/2000 | 0,2/0,5/1    | /                 |
| TR/TPWLKM | 1000/2000     | /            | 0,5/1             |